NL-LOCK ELEKTRONICKÝ ZÁMEK - NÁVOD K OBSLUZE

Před první manipulací se zámkem prostudujte prosím pozorně tento návod.

Před dopravou a instalací trezoru se ujistěte, zda bude možno trezor nastěhovat na předem určené místo. Ujistěte se, zda jsou všechny přístupové cesty, dostatečně velké pro bezproblémovou instalaci (zvláště je třeba dbát na rozměry zárubní, schodišť a popřípadě výtahu). Zároveň se ujistěte, zda je možno trezor nastěhovat z hlediska únosnosti podlah.

Po nastěhování musí být trezor usazen tak, aby byl ve vodorovné pozici s podlahou a jeho dveře byly vyváženy.

Pro zvýšení bezpečnosti možno trezor ukotvit do podlahy nebo do zdi.

Upozornění!! Ukotvení trezoru doporučujeme svěřit odborné firmě.

Nenechávejte na trezor i jeho zámek dlouhodobě působit teplotu vyšší než 30°C. Průměrná teplota okolí by měla být kolem 25°C. Při nízké okolní teplotě může docházet k častějšímu vybíjení baterie. Vysoká vzdušná vlhkost může mít zásadní vliv na snížení životnosti zámku a jeho správnou funkčnost.

Otevření zámku

Z výroby je nastaven otevírací základní kód **1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6**. Každé zmáčknutí tlačítka klávesnice je potvrzeno „ pípnutím „. Pauzy delší než 5 sekund vymazávají dosavadní zadání. Je-li zadán správný kód, ozve se dvojité „ pípnutí „ a dioda se dvakrát rozsvítí. Nyní je zámek po dobu 3 sekund připraven k otevření. Můžete otočit klikou a otevřít dveře trezoru. Pokud nedojde v této době k otevření trezoru, zámek se opět zajistí a zadání otevíracího kódu je nutno opakovat.

Manipulační blokace

Při zadání chybného kódu se ozve třikrát „ pípnutí „ a dioda se třikrát rozsvítí. Po čtyřech chybných zadáních se zámek zablokuje na dobu cca 5 minut. V době zablokování se každých 10 sekund rozsvítí dioda. Pokud je po odblokování zámku znovu dvakrát zadán chybný kód, zámek se opět na dobu cca 5 minut zablokuje.

Uzamčení zámku

Zavřete dveře trezoru, vraťte kliku dveří do původní polohy a zámek se sám uzamkne.

TRESORAG-FIRESAFE, s.r.o., Březová 43/1711, 182 00 Praha 8
Tel: +420 284821311, +420 284810377 Fax: +420 266310926
www.tresorag.cz, email: info@tresorag.cz

Nastavení nového kódu (manager)

Nový kód je uložen v paměti. Pokud dojde při nastavování nového kódu k chybě (druhé zadání kódu není shodné s prvním), nebo se při zadávání kódu udělá pauza delší než 5 sekund, zůstává v platnosti starý kód. Nový kód nastavujte při **otevřeném trezoru** a po jeho nastavení zkuste správnost funkce zámku.

Držet klávesu č 0 dokud se neozve dvojitý signál.
LED svítí po celou dobu zadávání.
Zadejte platný kód – po zadání se ozve 2x „ pípnutí „ 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6
Zadejte 2x nový kód – po zadání se ozve 2x „ pípnutí „ 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3
8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3
Nový kód několikrát vyzkoušejte

Povolení uživatelského kódu

Zadejte klávesu č 1 a držte dokud se nerozsvítí LED
LED svítí po celou dobu zadávání.
Zadejte kód (manager)
Zadejte číslo pozice (1 – 9)
Zadejte 2x uživatelský kód

Vymazání uživatelského kódu

Zadejte klávesu č 3 a držte dokud se nerozsvítí LED
LED svítí po celou dobu.
Zadejte kód (manager)
Zadejte číslo pozice, kterou chcete vymazat (1 – 9)
Uživatelský kód je vymazán

Napájení zámku

Zámek je napájen 9V alkalickou baterií která je uložena pod krytem ze spodu zámku. Při snížení kapacity baterie se při otevírání ozve dlouhý varovný tón signalizující nutnost výměny baterie. Otevírací kód zůstává v paměti zámku i při odpojení napájení. Pro napájení zámku je nutno používat pouze alkalické baterie.

TRESORAG-FIRESAFE, s.r.o., Březová 43/1711, 182 00 Praha 8
Tel: +420 284821311, +420 284810377 Fax: +420 266310926
www.tresorag.cz, email: info@tresorag.cz